VOC



### **EXPERTS IN GAS ANALYSIS**

ANALYSEUR DE GAZ GC 866

Conçu et réalisé en France

## **CHROMA**THO

# CH4 et HydroCarbures Non Méthaniques Totaux (NMTHC)

Surveillance et Analyse du Méthane et des Hydrocarbures Totaux non Méthaniques par détecteur à ionisation de flamme



Model: C24000



CH4

C2H6



## Les applications du CHROMA INC incluent l'analyse et la surveillance:

Des Hydrocarbures Totaux
Des Impuretés dans les procédés de gaz purs
Des Emissions
De l'intégrité des filtres (procédés de peinture)

Option: COV / UHC (Hygiène Industrielle)

Chromatotec® est spécialisé dans l'analyse des COV, des Soufrés et des gaz permanents à l'état de traces et d'ultra traces (ppm, ppb, ppt).

Pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site web.

Mise à jour : Juillet 2013

## **CHROMA**THC

## CH4 et HydroCarbures Non Méthaniques Totaux (NMTHC)

Surveillance et Analyse du Méthane et des Hydrocarbures Totaux non Méthaniques par détecteur à ionisation de flamme



#### Principe:

Le **CHROMA**<sup>THC</sup> est un chromatographe industriel en phase gazeuse, isotherme et automatisé dédié à l'analyse des composés organiques volatils dans l'air (intérieur, extérieur, de combustion), pour l'hygiène industrielle, ou dans les gaz purs comme par exemple N2/CO2/O2.

Comme tout instrument automatique, le **CHROMA**<sup>THC</sup> effectue des opérations 24h/24 et ne nécessite qu'une faible surveillance après sa mise en service.

- L'injection est réalisée grâce à une boucle d'échantillonnage et une vanne installée dans un four isotherme à 80°C.
- Présence d'un piège pour concentrer les NMTHC dans l'application ppb
- La séparation entre le CH4 et les NMTHC est obtenue en utilisant le piège rétrobalayé avec thermodésorption

## Contrairement aux autres analyseurs de ce type, il n'y a pas d'interférence avec l'oxygène.

- L'instrument possède un détecteur à ionisation de flamme (FID) chauffé à 150°C ou 200°C.
- · Vanne pour calibration automatique

Le logiciel VistaCHROM® permet à l'utilisateur de visualiser et de stocker les données sur un ordinateur. De plus, il possède une interface fonctionnelle pour recalculer, calibrer et transférer les données, et pour configurer les paramètres d'analyse. Le logiciel permet le calcul des temps de rétention, des aires, de la masse et des profils de concentration.

#### **Options:**

- · CALIB avec tube de perméation
- Protocole de communication MODBUS / JBUS
- Sorties analogiques 4-20 mA ou 0-10 V
- Validation automatique
- Adaptation d'un générateur d'Air Zéro purifié (air sans COV)
- · Alimentation 24V
- Boîtier pressurisé de type Exp pour zone de catégorie 1
- Multiplexeur (2 à 6 voies d'analyse)
- Générateur d'Hydrogène et Générateur d'Air Zéro
- · Lignes chauffées pour applications industrielles
- · Pompe d'échantillonnage en option
- CHROMA<sup>THC</sup> 4U contrôlé par un analyseur BTX avec ordinateur intégré
- CHROMA<sup>THC</sup> 4U contrôlé par un ordinateur mural (référence XXX023)
- CHROMA<sup>THC</sup> 5U, référence C24022, avec ordinateur intégré

Note : un ordinateur peut contrôler jusqu'à 3 analyseurs Chromatotec®.

#### Spécifications techniques :

#### Analyse du CH4 et des composés non méthaniques :

· CH4 et NMHC avec calcul des THC

#### Limite de détection :

- Méthane : 20 ppb
- NMHC : 50 ppb pour le propane
- CH4 dans l'air ambiant : 1800 ppb
- Xylènes < 10 ppb</li>

#### Plage de détection :

- NMTHC (équivalent CH4) : 20 à 2000 ppb
- CH4: 20 à 2000 ppb
- THC = CH4 + NMTHC

#### **Autocalibration:**

· Calibration automatique par gaz de calibration

#### Coefficient de variation :

- < 0.3 % sur 48h (temps de rétention)</li>
- < 2 % sur 48 h (Concentration)</li>

### Resultats:

- · Stockage des données pour la traçabilité
- Sorties analogiques 4-20 mA ou 0/10 V (option)
- Protocole de communication MODBUS / JBUS ou MGS1 (option)
- · Connection Ethernet pour un accés à distance

#### Durée de cycle :

• Durée de réponse : 3, 5 ou 7.5 min

#### Alimentation en gaz :

- H2 (FID et gaz vecteur): 30 ml/min (entrée: 2 bars; 1/16" swagelok)
- Air (FID): 180 ml/min (entrée 3 bars)
- Entrée échantillon : pompe d'échantillonnage en option (1/4" swagelok, 80 ml/min à pession ambiante)

#### Volume d'échantillon :

· Injection par boucle d'échantillonnage spécifique à la gamme

#### Alimentation électrique :

Secteur: 230V / 50 Hz ou 110 V / 60 Hz

• Batterie : 24V (option)

### Consommation électrique :

• Moyenne : 150 VA

#### Dimensions et poids :

• Rack: 19" (4U) - référence C24000

Hauteur : 180 mm Largeur : 482 mm Profondeur : 600 mm

Poids net analyseur : 17 kg

#### Pour commander :

chromaTHC (CH4/NMTHC) - 4U (Possibilité d'ajouter un ordinateur intégré ref.

XXX022)

chromaTHC (CH4/NMTHC) - 5U

<u>Modèle :</u>

C24000

C24022

En raison de sa politique d'amélioration constante, Chromatotec<sup>®</sup> est susceptible de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis.

Pour nous contacter : info@chromatotec.com



#### AMERIQUE DU NORD

CHROMATOTEC Inc. 18333 Egret Bay Blvd, Suite 270, Houston TX 77058 - USA Tél: +1 (281) 335 4944 Fax: +1 (281) 335 4943

#### **EUROPE**

AIRMOTEC AG SAS 15 rue d'Artiguelongue 33240 Saint-Antoine - FRANCE Tél: +33 (0) 557 940 626 Fax: +33 (0) 557 940 620

#### ASIE

CHROMATOTEC Trading (Beijing) Co., Ltd. Room 1806, Building 1, Wanda Plaza, No.93, Jianguo Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022 - CHINA Tél: +86 (0) 105 960 3283